

INTERRUTTORI DI EMERGENZA - PULSANTIERE DI PIANO E DI CABINA - PULSANTIERE DI MANUTENZIONE STANDARD E ANTIDEFLAGRANTI - PULSANTI - FRUTTO/CONTATTO - SCHERMI FOTOINCISIONI - DISPLAY
EMERGENCY SWITCHES - PUSH BUTTONS OF FLOOR AND CABIN - STANDARD PUSH BUTTONS OF MAINTENANCE AND EXPLOSION PROOF - PUSH BUTTONS - PUSH BUTTONS BASES / CONTACTS - ROUND SIGNAL DISK FILMS - DISPLAY

Interruttori d'emergenza per impianti a fune e oleodinamici	9.2
<i>Emergency switches for hydraulic rope</i>	
Pulsantiera di manutenzione con pulsante STOP - Interruttori STOP	9.3
<i>Push buttons maintenance with STOP button - STOP switch</i>	
Pulsantiera di manutenzione antideflagranti	9.3
<i>Push buttons maintenance with explosion proof</i>	
Pulsantiera di piano elettroniche extrapiatte per sostituzione rapida senza modifiche, utilizzando scatola murata in opera BASSETTI, FIAM, SAFOV + ricambi	9.4
<i>Extra flat electronic push buttons panels for quick replacement without modification, using walled box BASSETTI, FIAM, SAFOV + spare parts</i>	
Pulsantiera di piano e cabina DMG vari modelli su richiesta	9.5 - 9.6
<i>Push buttons for floor and cabin DMG in variety model on request</i>	
Pulsanti, gemme frutti/contatti per pulsantiera DMG, CEA, FIAM	9.7 - 9.8 - 9.9
<i>Buttons, gemstones push buttons/contacts for push buttons DMG, CEA, FIAM</i>	
Pulsanti, gemme e frutti SCHINDLER, FALCONI, OTIS (attenzione parte articoli in esaurimento)	9.10 - 9.11 - 9.12 - 9.13
<i>Buttons, gemstones and push buttons SCHINDLER, FALCONI, OTIS (attention some of components out of stock)</i>	
Indicatore a diodi	9.14
<i>Display</i>	

Note: I componenti sul catalogo con riportata una specifica marca di ascensore sono utilizzati abitualmente solo da questa marca. I particolari senza marca sono utilizzati da più marche di ascensori.

Note: The components in the catalogue with a specific lift brand are usually used only by the brand. Unbranded parts are used by multiple lift brands.

INTERRUTTORI SWITCHES



520



520/1



521



521/1

Interruttore monofase d'emergenza completo

Complete single-phase emergency switch

- Piastra in alluminio / *Aluminium plate*
- Vetro infrangibile / *Unbreakable glass*
- Senza scatola / *without box*

Codice / Code	Descrizione
520	Interruttore completo per impianti oleodinamici - scatola 60x60x20 mm - piastra 150x120x3 mm
520/1	Interruttore completo per impianti a fune - scatola 130x65x45 mm - piastra 210x90x3 mm

9

Interruttore monofase d'emergenza completo con scatola

Complete single-phase emergency switch

- Piastra in alluminio / *Aluminium plate*
- Vetro infrangibile / *Unbreakable glass*

Disponibilità con scritta regolamentare per impianti oleodinamici

Availability with regulatory writing for hydraulic system

Fissaggio su scatola in lamiera dim: 130x63x43mm

Fastening on metal sheet box

Codice / Code	Descrizione
521	Interruttore completo per impianti a fune - scatola 130x65x45 mm - piastra 150x90x6 mm
521/1	Interruttore completo per impianti oleodinamici - scatola 130x65x45 mm - piastra 210x90x6 mm

PULSANTIERE DI MANUTENZIONE E ADPE ANTIDEFAGRANTE PUSH BUTTONS MAINTENANCE AND EXPLOSION-PROOF ADPE



501



502/1



510



522



522/1





523



040005EX



EFDC



EFDC

9

Denominazione	Dimensioni									Peso CA
Sigla	A	B	C	D	E	F	G	H	L	KG
EFDC 8P	3/4"	32	130	—	200	412	22	108	7	5,300
EFDC 1P-6L	3/4"	32	130	140	200	412	22	108	7	5,300
EFDC	3/4"	32	130	140	200	412	22	108	7	5,300

Codice / Code	Descrizione
501	Pulsantiera di manutenzione con presa SHUCO IP 54 / Push buttons with plug SHUCO IP 54
502/1	Pulsantiera di manutenzione con presa + allarme + consenso / Push buttons with plug + alarm + consent
510	Interruttore STOP a norme IP54
522	Interruttore STOP di fossa con leva / pit switch with lever STOP button
522/1	Interruttore STOP rotativo + presa / STOP switch in circular model + plug
523	Pulsante STOP a fungo rosso stabile IP54 / STOP button in mushroom model red stable IP54
040005EX	Interruttore ATEX con STOP antideflagrante

PULSANTIERE E RICAMBI PER PULSANTIERE BASSETTI, FIAM, SAFOV PUSH BUTTON AND SPARE PARTS FOR PUSH BUTTONS BASSETTI, FIAM, SAFOV



459/BAS



459/BAS 2




459/FI




459/FI2



459/SAF



459/SAF2



460/1

9

Pulsantiera elettronica intercambiabile su pulsantiera BASSETTI, FIAM, SAFOV senza opere murarie. Dotata di circuito stampato elettronico extrapiatto consente di collegare con attacchi faston alle linee esistenti, montandola sulla scatola murata originale.

Il pulsante cieco è in grado di eseguire milioni di manovre.

Il LED occupato presente, durano anni e anni senza bruciarsi.

Alimentazione standard 4 - 12V a richiesta 24V e altre tensioni.

Interchangeable electronic push buttons on BASSETTI, FIAM, SAFOV push button without masonry work. Equipped with an extra-flat electronic printed circuit, it allows fasten connections to existing lines, mounting it on the original walled box.

The blind button is able to perform millions of manoeuvres.

The busy LED present, last for years and years without burning.

Standard 4 - 12V power supply on demand 24V and other voltages.

Codice / Code	Descrizione
459/BAS	Pulsantiera di piano BASSETTI argento
459/BAS2	Pulsantiera di piano BASSETTI oro
459/FI	Pulsantiera di piano FIAM argento
459/FI2	Pulsantiera di piano FIAM oro
459/SAF	Pulsantiera di piano SAFOV argento
459/SAF2	Pulsantiera di piano SAFOV oro
460/1	Circuito stampato per pulsanti a LED rosso (occupato) e verde (presente)

PULSANTIERE DMG PUSH BUTTONS DMG



BEETLE



BRICK



CUT



GILDA -CORNER



GILDA - SILVERLIGHT



GILDA TM



HANDY




LUNA

9

Codice / Code	Descrizione
BEETLE	Pulsantiera di piano a montaggio superficiale in acciaio imbutito, Dimensioni: 70x220, 90x250
BRICK	Pulsantiera di piano a montaggio superficiale in acciaio imbutito, Dimensioni: 70x220, 90x250
CUT	Pulsantiera a montaggio superficiale con schermo sagomato, Nuovo montaggio a scatto su sottopiastra (LOP) o tramite ancoraggio con cerniere laterali (COP)
GILDA - CORNER	Pulsantiera a montaggio frontale con angolari larghezze multiple, apertura a cerniera, Acciaio inox o PVD 1mm/1,5mm
GILDA - SILVERLIGHT	Pulsantiera di cabina e di piano a montaggio superficiale spessore 23mm, Testate in ABS (finitura nichel satinato o dorato lucido)
GILDA TM	Pulsantiera con piastre a montaggio frontale spessore 23mm con testate metalliche, e apertura a cerniera (200mm) o a vasistas (150mm), Acciaio inox o PVD 1mm/1,5mm
HANDY	Pulsantiera orizzontale ad elevata accessibilità (norma EN81-70), con apertura frontale a compasso, Finitura acciaio inox
LUNA	Pulsantiera a montaggio superficiale con nuovo profilo e testate piatte, Nuovo montaggio a scatto su sottopiastra (LOP) o tramite ancoraggio con cerniere laterali (COP), Testate piatte in acciaio lucido (2mm)

PULSANTIERE DMG PUSH BUTTONS DMG



MURANO



ELISE



Piastre Piane standard



COLONNA VENUS

Codice / Code	Descrizione
MURANO TOUCH	MURANO TOUCH è la nuova linea di pulsantiere in vetro scuro temperato con l'innovativo pulsante touch a doppia illuminazione.
ELISA	Pulsantiere Piastra piana in acciaio, Acciaio inox 1.5, 2 e 3 mm con finiture Grana
PIASTRE PIANE STANDARD	Piastre piane in acciaio, Acciaio inox 1.5, 2 e 3 mm con finiture Grana
COLONNA VENUS	Piastre a montaggio superficiale con larghezze multiple, Montaggio frontale ultrarapido e apertura a cerniera, Acciaio inox o PVD 1 mm/1,5 mm

PULSANTI CEA - DMG

BUTTONS CEA - DMG



ARCO.B



ARCO.N



BLOCK 37N
BLOCK 37B



DB011
DB011/N



DL030
DL031



LUX



TD18



TDA20



RT35



RTN



Codice / Code	Descrizione
ARCO.B	Pulsante BRAILLE area luminosa rettangolare variante colori nero/rosso/giallo
ARCO.N	Pulsante area luminosa rettangolare variante colori nero/rosso/giallo
BLOCK 37N BLOCK 37B	Pulsante Luminosa rossa, verde e gialla. Piastrina disponibile in acciaio inox, titanio lucido. 37 x 37 mm - disponibile anche nella versione BRAILLE "BLOCK 37B"
DB011 DB011/N	Pulsante DMG modello SHARON serie B5S diametro 35 mm standard 1 contatto N.A. e con incisione su specifica richiesta, oppure neutro cod. DB011/N
DL027	Gemma QD18 colore verde (presente)
DL030	Pulsante QD18 colore rosso
DL031	Pulsante quadrato QD18
LUX	Pulsante Ø 29 mm la particolarità di essere essi stessi una luminosa. La sua struttura in policarbonato trasparente ne illumina infatti tutto il corpo.
TD18	Pulsante rotondo in colore rosso - bianco - verde
TDA20	Pulsante rotondo in colore rosso - bianco - verde
RT35	Pulsante con incisione BRAILLE disponibile con diffusore luminosa in colore rossa-verde-bianco 35 x 20 mm
RTN	Pulsante rettangolare 35 x 20 mm la particolarità di essere essi stessi una luminosa. La sua struttura in policarbonato trasparente ne illumina infatti tutto il corpo

PULSANTI E GEMME FIAM BUTTONS AND GEMS FIAM



Codice / Code	Descrizione
DL001	Pulsante Ø 20
DL002	Opalino inciso Ø 20 - (specificare incisione)
DL003	Pulsante Ø 20 Giallo Allarme
DL004	Pulsante Ø 20 Rosso dicitura ALT
DL006	Pulsante Ø 16
DL007	Opalino inciso Ø 16 - (specificare incisione)
DL008/ALL	Pulsante Ø 16 Giallo Allarme
DL010	Pulsante Ø 16 verde
DL010/OCC	Pulsante Ø 16 rosso
DL011	Pulsante Ø 16 per bottoniera tipo 11 mat.UREA opalino (specificare incisione)
DL012	Pulsante Ø 16 per bottoniera tipo 11 mat.UREA opalino neutro
DL013	Pulsante Ø 16 per bottoniera tipo 11 mat.UREA opalino Allarme
DL014	Pulsante Ø 16 per bottoniera tipo 11 mat.UREA Rosso dicitura ALT




PULSANTI E GEMME FIAM BUTTONS AND GEMS FIAM



Codice / Code	Descrizione
DL015	Diffusore bottoniera Ø 16 neutro
DL016	Diffusore bottoniera Ø 16 verde
DL017	Diffusore bottoniera Ø 16 rosso
DL018	Gemma Ø 16 verde
DL019	Gemma Ø 16 rossa
DL020	Gemma Ø 16 neutra
DL021	Gemma Ø 20 verde
DL022	Gemma Ø 20 rossa
DL023	Gemma Ø 20 neutra
DL033	Pulsante antivandalo Ø 20 luminoso neutro

PULSANTI E FRUTTI SCHINDLER

PUSH BUTTONS SCHINDLER




9

Codice / Code	Descrizione
DE020/1	Pulsante Ø 18 giallo, SCHINDLER
DE020/2	Pulsante Ø 18 rosso, SCHINDLER
DE020/3	Pulsante Ø 18 nero, SCHINDLER
DE020/4	Pulsante Ø 18 verde, SCHINDLER
DE020	Pulsante Ø 12 giallo, SCHINDLER
DE021	Pulsante Ø 12 rosso, SCHINDLER
DE022	Pulsante Ø 12 nero, SCHINDLER
DE023	Pulsante Ø 12 verde, SCHINDLER
DE032	Frutto per pulsante quadro SCHINDLER
DE033	Frutto per pulsante rotondo SCHINDLER


PULSANTI SCHINDLER

PUSH BUTTONS SCHINDLER



Codice / Code	Descrizione
DE026	Pulsante tondo SCHINDLER FRECCHE
DE027	Pulsante tondo SCHINDLER STOP
DE028	Pulsante tondo SCHINDLER CAMPANA
DE0281	Pulsante tondo SCHINDLER INCISO NUMERICO
DE028T	Pulsante tondo SCHINDLER INCISO LETTERALE
DE029	Pulsante tondo SCHINDLER NEUTRO
DE030	Pulsante quadro SCHINDLER NEUTRO
DE030/1	Pulsante piatto SCHINDLER ROSSO
DE031	Pulsante piatto SCHINDLER VERDE

PULSANTI FRUTTI E GEMME FALCONI PUSH BUTTONS AND GEMSTONES FALCONI



9


Codice / Code	Descrizione
DF001	Frutto completo pulsante "E" FALCONI ROSSO
DF002	Frutto completo pulsante "E" FALCONI VERDE
DF003	Frutto completo pulsante "E" FALCONI NEUTRO
DF004	Frutto completo pulsante "E" FALCONI INCISO (dicitura su richiesta)
DF005	Frutto completo pulsante "E" FALCONI ALT
DF006	Frutto completo pulsante "E" FALCONI STOP
DF007	Frutto completo pulsante "E" FALCONI ALLARME
DF008	Frutto completo pulsante "E" FALCONI FRECCHE DIREZIONALI
DF009	Lente plastica pulsante "E" FALCONI
DF010	Gemma FALCONI VERDE
DF011	Gemma FALCONI IN ARRIVO
DF012	Gemma FALCONI FUORI SERVIZIO

PULSANTI FRUTTI OTIS PUSH BUTTONS OTIS



Codice / Code	Descrizione
DG001	Pulsante trasparente OTIS (SERIE IN ESAURIMENTO)
DG002	Frutto completo pulsante OTIS neutro
DG003	Frutto completo pulsante OTIS terra
DG003/SLOT	Frutto completo pulsante OTIS sotterraneo
DG003/ALT	Frutto completo pulsante OTIS ALT
DG003/OCC	Frutto completo pulsante OTIS occupato
DG003/PR	Frutto completo pulsante OTIS presente
DG003/AP	Frutto completo pulsante OTIS apri porta
DG003/1	Frutto completo pulsante OTIS piano 1
DG003/2	Frutto completo pulsante OTIS piano 2
DG003/3	Frutto completo pulsante OTIS piano 3
DG003/4	Frutto completo pulsante OTIS piano 4
DG003/5	Frutto completo pulsante OTIS piano 5
DG003/6	Frutto completo pulsante OTIS piano 6
DG003/7	Frutto completo pulsante OTIS piano 7
DG003/8	Frutto completo pulsante OTIS piano 8
DG003/9	Frutto completo pulsante OTIS piano 9
DG003/10	Frutto completo pulsante OTIS piano 10
DG003/11	Frutto completo pulsante OTIS piano 11
DG003/12	Frutto completo pulsante OTIS piano 12
DG003/13	Frutto completo pulsante OTIS piano 13
DG005/ALL	Frutto completo pulsante OTIS allarme

INDICATORE A DIODI *DISPLAY*



Codice / Code	Descrizione
D1312N	Display D13Q 55x55 12V. comune negativo
D1312P	Display D13Q 55x55 12V. comune positivo
D1324N	Display D13Q 55x55 24V. comune negativo
D1324P	Display D13Q 55x55 24V. comune positivo